

Målene som er oppgitt er plaggmål, ikke kroppsmål. Husk at du må legge til bevegelsesvidde på dine egne kroppsmål. Et tips kan være å måle et lignende plagg du er fornøyd med å sammenligne med målene i tabellen.

Håndverksbukse HiVis dame kl. 2	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
A - Livvidde	75	78	81	84	88	92	96	100	105	111	117
B - Setevidde	90,40	93,60	96,40	100	104	108	112	116	121	126	131
C - Innvendig benlengde	77,80	78	80,20	80,40	80,60	80,80	83	83,20	83,40	83,60	83,80

- Kan legges ned 5 cm
- Livvidde måles under linningen

