

Målene som er oppgitt er plaggmål, ikke kroppsmål. Husk at du må legge til bevegelsesvidde på dine egne kroppsmål. Et tips kan være å måle et lignende plagg du er fornøyd med å sammenligne med målene i tabellen.

Håndverksbukse HiVis herre kl. 2	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
A - Livvidde	78	81	86	90	94	99	104	110	116	122	128	134
B - Setevidde	94,60	98,40	102,20	106	109,80	114,60	119,40	124,80	130,20	135,60	141	146
C - Innvendig benlengde	79	79	81	81	81	81	83	83	83	83	83	83

- Kan legges ned 5 cm
- Livvidde måles under linningen

