

Motorsag Børsteløs 18V 30 cm OCS1830

RYOBI



18V ONE+

BRUSHLESS



- Den kraftige børsteløse motoren leverer en rask kjedehastighet på 10 m/s for jevne kutt av høy kvalitet, noe som gir økt produktivitet
- Perfekt for håndtering og kapping av mellomstore greiner og tømmerstokker.
- Verktøyfri kjedestramming for enkel innstilling og justering
- Automatisk oljesystem for brukervennlighet og jevn kjedesmøring
- Mekanisk og elektrisk kjedebremssom slår av verktøyet ved utilsiktet tilbakeslag for ekstra sikkerhet



Voltstyrke	18V
Sverdlengde (cm)	30
Kjedehastighet (m/s)	10
Kjedestramming uten bruk av verktøy	Ja
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	3.94 (RB18L40)
Artikkelnummer	5133002829
Antall medfølgende batterier	0
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
EAN kode	4892210147820
Kjededeling (mm)	9.53mm
Kjedestramming uten bruk av verktøy	Ja
Kjedetykkelse [mm]	1.09
Leveres i	Over 75 % resirkulert pappkartong
Leveres med lader	Nei
Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A))	94.1
Spennning (V)	18
Standardutstyr	Sverd- og kjedeolje (76 ml)
Vekt uten batteri [kg]	3.2
Vibrasjonsnivå håndtak [m/s²]	4.0
Vibrasjonsnivå hovedhåndtak [m/s²]	6.6
Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s²)	1.5

*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's